



- PŁYTY DACHOWE KORYTKOWE UKŁADAĆ NA PASEMKACH PĄPY SMOK. DYLATOWAĆ WKŁADKĄ STYROPIANEM CO 10-12 M ORAZ WZDŁUŻ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH.
- W GŁADZI CEMENTOWEJ WYKONAĆ DYLATACJE W KWADRATACH 30x30 M, SZCZELINĘ WYPEŁNIĆ MASĄ BITUMICZNĄ.
- TRZONY WENTYLACYJNE OBUĆ CEGŁĄ PEŁNĄ KL.100 GRUBOŚCI 120 CM I WYPROWADZIĆ 300 CM NAD DACH.
- CZAPY KIMINOWE WYKONAĆ JAKO PŁYTY ŻELBETOWE GRUBOŚCI 80 CM OSADZIĆ NA WYS. 250 CM OD OTWORÓW WENTYLACYJNYCH NA ŚCIANKACH GR. 120 CM SZCZYTOWYCH I POŚREDNICH GR. 650 CM.
- POD CZAPAMI KIMINOWYMI UŁOŻYĆ WARSTWĘ PĄPY ASFALTOWEJ.
- OBRÓBKI BLACHARSKIE WYKONAĆ WG. NORMY PN 61B 10245 LUB U.W. 4.51.4.
- MIĘDZY TREMPLEM A PŁYTKAMI KORYTKOWYMI DYLATACJE WYPEŁNIĆ KITEM ELASTYCZNYM „OLKIT” MATERIAŁEM ELAST. NPSTYROPIANEM.

WENTYLATOR	PODSTAWA DACH. TYP	OTWÓR W PŁ. DACH. LUB CZAPA KOMIN.
WD-R-5	B.II-WYS. 20 CM	760 x 760
WD-R-3	GRUBOŚĆ ŚCIANY 8 CM WGRYS KONSTR.	—
WD-25	—	320 x 320
WD-20	—	260 x 260
WD-16	B.II NA CZAPIE KOMINOWEJ WYS. 100 CM	290 x 290

Wykaz czap kominowych		
TYP	WYMIAR	ILUŚĆ
A	96 x 96	7
B	116 x 96	6
C	136 x 96	12
D	156 x 96	7
E	176 x 96	1
F	200 x 96	1
G	216 x 96	1
H	96 x 76	1
J	176 x 76	3

CZAPY KIMINOWE WYKONAĆ Z BETONU B-17,5 Z DODATKIEM SR. WODOSZCZ-ZATRZEC NA GŁADKO I WYPALIC